







11.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.

Σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες χρήσης, ενδέχεται στη χώρα σας να ισχύουν αποκλίνοντα διαστήματα σέρβις.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης, ενδέχεται να μεταβληθούν ορισμένα διαστήματα σέρβις και σύνολα εργασιών. Το τελευταίο έγκυρο πρόγραμμα σέρβις είναι πάντοτε αναρτημένο στο KTM Dealer.net. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες πληροφορίες.

11.2 Υποχρεωτικές εργασίες

	Κάθε δύο χρόνια				
	Κάθε χρόνο				
	Κάθε 30.000 km				
	Κάθε 15.000 km				
	Μετά από 1.000 km				
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM. 	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.	○	●	●	●	●
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τις σήτες λαδιού.  ( σελ. 254)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού. ( σελ. 182)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. ( σελ. 188)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων. ( σελ. 177)	○	●	●	●	●

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

	Κάθε δύο χρόνια				
	Κάθε χρόνο				
	Κάθε 30.000 km				
	Κάθε 15.000 km				
	Μετά από 1.000 km				
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιιά και διαρροές. 🚗	○	●	●	●	●
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. 🚗					●
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. 🚗					●
Αλλάξτε το υγρό του υδραυλικού συμπλέκτη. 🚗					●
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. (📖 σελ. 178)	○	●	●	●	
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. (📖 σελ. 184)	○	●	●	●	
Ελέγξτε / διορθώστε τη στάθμη υγρού του υδραυλικού συμπλέκτη. (📖 σελ. 149)		●	●	●	
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές. Πραγματοποιήστε σέρβις ανάλογα με τις ανάγκες και το σκοπό χρήσης. 🚗	○	●	●	●	●
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες. 🚗 (📖 σελ. 165)		●	●		
Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν πιμονιού. (📖 σελ. 151)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. (📖 σελ. 205)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών. (📖 σελ. 208)	○	●	●	●	●
Ελέγξτε την αλυσίδα και τα γρανάζια της αλυσίδας. (📖 σελ. 144)		●	●	●	●
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (📖 σελ. 140)	○	●	●	●	●
Αλλάξτε τα μπουζί (το φίλτρο αέρα έχει αφαιρεθεί). 🚗		●			

	Κάθε δύο χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 30.000 km	Κάθε 15.000 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε το διάκενο βαλβίδων (το φίλτρο αέρα και τα μπουζί έχουν αφαιρεθεί). 🛠️		•			
Αλλάξτε τις μεμβράνες SLS. 🛠️		•			
Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. (Το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει αφαιρεθεί) 🛠️		•	•	•	•
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής. (📖 σελ. 246)	○	•	•	•	•
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα. 🛠️		•	•		
Ελέγξτε την πίεση καυσίμου. 🛠️		•	•	•	•
Ελέγξτε την προσαρμογή CO με το εργαλείο διάγνωσης της KTM. 🛠️	○	•	•		
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (📖 σελ. 235)	○	•	•		
Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου. 🛠️	○	•	•	•	•
Τελικός έλεγχος: Ελέγξτε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο. 🛠️	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στο δρόμο. 🛠️	○	•	•	•	•
Επαναφέρετε την ένδειξη σέρβις με το εργαλείο διάγνωσης της KTM. 🛠️	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε την καταχώριση των εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net και στο βιβλίο συντήρησης & εγγύησης. 🛠️	○	•	•	•	•

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα

11.3 Συνιστώμενες εργασίες

	Κάθε τέσσερα χρόνια			
	Κάθε χρόνο			
	Κάθε 30.000 km			
	Κάθε 15.000 km			
	Μετά από 1.000 km			
Ελέγξτε το πλαίσιο. 🚗			●	
Ελέγξτε το ψαλίδι. 🚗			●	
Ελέγξτε / καθαρίστε το μπεκ λαδιού για τη λίπανση του συμπλέκτη. 🚗	○	●	●	
Ελέγξτε το ρουλεμάν ψαλιδιού για τυχόν τζόγο. 🚗		●	●	
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο. 🚗		●	●	
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαϊνό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε την ευκολία κίνησης. 🚗	○	●	●	●
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης. 🚗	○	●	●	●
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση. 🚗		●	●	●
Ελέγξτε τη σύσφιξη των βιδών και των παξιμαδιών. 🚗	○	●	●	●
Αλλάξτε το ψυκτικό υγρό. 🚗				●

	Κάθε τέσσερα χρόνια
	Κάθε χρόνο
	Κάθε 30.000 km
	Κάθε 15.000 km
	Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία. 🐘	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα