

## 11.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.

Σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες χρήσης, ενδέχεται στη χώρα σας να ισχύουν αποκλίνοντα διαστήματα σέρβις.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης, ενδέχεται να μεταβληθούν ορισμένα διαστήματα σέρβις και σύνολα εργασιών. Το τελευταίο έγκυρο πρόγραμμα σέρβις είναι πάντοτε αναρτημένο στο KTM Dealer.net. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες πληροφορίες.

## 11.2 Υποχρεωτικές εργασίες

	Κάθε 24 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 30.000 km	Κάθε 15.000 km	Μετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τις σήτες λαδιού. <small>( σελ. 333)</small>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια φρένου του μπροστινού τροχού. ( σελ. 269)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. ( σελ. 275)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων. ( σελ. 264)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

# 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

	Κάθε 24 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 30.000 km	Κάθε 15.000 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού.					<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.					<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το υγρό του υδραυλικού συμπλέκτη.					<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. ( σελ. 265)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. (img book icon σελ. 271)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Ελέγξτε / διορθώστε τη στάθμη υγρού του υδραυλικού συμπλέκτη. (img book icon σελ. 228)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές. Πραγματοποιήστε σέρβις ανάλογα με τις ανάγκες και το σκοπό χρήσης.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες.		(img book icon σελ. 244)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν τιμονιού.	(img book icon σελ. 230)		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών.	(img book icon σελ. 292)		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών.	(img book icon σελ. 295)		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Πραγματοποιήστε επανασύσφιξη των ακτίνων.			<input type="radio"/>		
Ελέγξτε την τάση των ακτίνων.	(img book icon σελ. 296)			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη ζάντα για τυχόν στρέβλωση.			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

	Κάθε 24 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 30.000 km	Κάθε 15.000 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε την αλυσίδα και τα γρανάζια της αλυσίδας. (  σελ. 223)	•	•	•	•	•
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (img alt="book icon" data-bbox="415 315 435 335"/> σελ. 219)	○	•	•	•	•
Αλλάξτε τα μπουζί (το φίλτρο αέρα έχει αφαιρεθεί). 			•		
Ελέγξτε το διάκενο βαλβίδων (το φίλτρο αέρα και τα μπουζί έχουν αφαιρεθεί). 			•		
Αλλάξτε τις βαλβίδες μεμβράνης SLS. 			•		
Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. (Το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει αφαιρεθεί) 	•	•	•	•	•
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής. (img alt="book icon" data-bbox="415 505 435 525"/> σελ. 325)	○	•	•	•	•
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα. 	•	•			
Ελέγξτε την πίεση καυσίμου. 	•	•	•	•	•
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (img alt="book icon" data-bbox="415 600 435 620"/> σελ. 319)	○	•	•		
Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου. 	○	•	•	•	•
Τελικός έλεγχος: Ελέγξτε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο. 	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στο δρόμο. 	○	•	•	•	•
Ρυθμίστε την ένδειξη διαστημάτων σέρβις. 	○	•	•	•	•

# 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

Kάθε 24 μήνες					
Kάθε 12 μήνες					
Kάθε 30.000 km					
Kάθε 15.000 km					
Μετά από 1.000 km					
Πραγματοποιήστε την καταχώριση εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net.	•	•	•	•	•

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα

## 11.3 Συνιστώμενες εργασίες

Kάθε 48 μήνες					
Kάθε 12 μήνες					
Kάθε 30.000 km					
Kάθε 15.000 km					
Μετά από 1.000 km					
Ελέγξτε το πλαίσιο.				●	
Ελέγξτε το ψαλίδι.				●	
Ελέγξτε / καθαρίστε το μπεκ λαδιού για τη λίπανση του συμπλέκτη.	○	●	●		
Ελέγξτε το ρουλεμάν ψαλιδιού για τυχόν τζόγο.		●	●		
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο.		●	●		

	Κάθε 48 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 30.000 km	Κάθε 15.000 km	Μετά από 1.000 km
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαϊνό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε την ευκολία κίνησης. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση. 		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τις εύκολα προσβάσιμες, σχετικές με την ασφάλεια βίδες και τα παξιμάδια για σταθερή έδραση. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Αλλάξτε το ψυκτικό υγρό. 					<input checked="" type="radio"/>

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα