

11.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.

Σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες χρήσης, ενδέχεται στη χώρα σας να ισχύουν αποκλίνοντα διαστήματα σέρβις.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης, ενδέχεται να μεταβληθούν ορισμένα διαστήματα σέρβις και σύνολα εργασιών. Το τελευταίο έγκυρο πρόγραμμα σέρβις είναι πάντοτε αναρτημένο στο KTM Dealer.net. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες πληροφορίες.

11.2 Υποχρεωτικές εργασίες

	Κάθε 24 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 30.000 km	Κάθε 15.000 km	Μετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Προγραμματίστε τον αισθητήρα άξονα αλλαγής ταχυτήτων.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε την ευθυγράμμιση του αισθητήρα μπροστινού ραντάρ.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τις σήτες λαδιού. (σελ. 169)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε τα τακάκια φρένου του μπροστινού τροχού.	(σελ. 136)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού.	(σελ. 139)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε τους δίσκους των φρένων.	(σελ. 134)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού.					<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.					<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το υγρό του υδραυλικού συμπλέκτη.					<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού.	(σελ. 134)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.	(σελ. 137)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε / διορθώστε τη στάθμη υγρού του υδραυλικού συμπλέκτη.	(σελ. 114)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές. Πραγματοποιήστε σέρβις ανάλογα με τις ανάγκες και το σκοπό χρήσης.		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες.	(σελ. 131)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Ελέγχετε τον τζόγο των ρουλεμάν τιμονιού.		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε την κατάσταση των ελαστικών.	(σελ. 147)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε την πίεση ελαστικών.	(σελ. 149)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε την αλυσίδα και τα γρανάζια της αλυσίδας.	(σελ. 113)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε την τάση της αλυσίδας.	(σελ. 111)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε τα μπουζί (το φίλτρο αέρα έχει αφαιρεθεί).					<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε το διάκενο βαλβίδων (το φίλτρο αέρα και τα μπουζί έχουν αφαιρεθεί).					<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε τις βαλβίδες μεμβράνης SLS.					<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. (Το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει αφαιρεθεί).		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής.	(σελ. 165)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα.			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

	Κάθε 24 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 30.000 km	Κάθε 15.000 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε την πίεση καυσίμου.				•	•
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. (σελ. 162)	○	•	•		
Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου.	○	•	•	•	•
Τελικός έλεγχος: Ελέγξτε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο.	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στο δρόμο.	○	•	•	•	•
Ρυθμίστε την ένδειξη διαστημάτων σέρβις.	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε την καταχώριση εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net.	○	•	•	•	•

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα

11.3 Συνιστώμενες εργασίες

	Κάθε 48 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 30.000 km	Κάθε 15.000 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε το πλαίσιο.				•	
Ελέγξτε το ψαλίδι.				•	
Ελέγξτε / καθαρίστε το μπεκ λαδιού για τη λίπανση του συμπλέκτη.	○	•	•		
Ελέγξτε το ρουλεμάν ψαλιδιού για τυχόν τζόγο.	●	●			
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο.	●	●			
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαινό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε την ευκολία κίνησης.	○	•	•	•	•
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης.	○	•	•	•	•
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τοποθέτηση.	●	●	●	●	●
Ελέγξτε τις εύκολα προσβάσιμες, σχετικές με την ασφάλεια βίδες και τα παξιμάδια για σταθερή έδραση.	○	•	•	•	•
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία.	○	•	•	•	
Αλλάξτε το ψυκτικό υγρό.					•

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα