

11.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.

11.2 Υποχρεωτικές εργασίες

	Κάθε δύο χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 30.000 km	Κάθε 15.000 km	Μετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την πίεση καυσίμου.		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τις σήτες λαδιού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Πραγματοποιήστε επανασύσφιξη των ακτίνων.	<input type="radio"/>				
Ελέγξτε την τάση των ακτίνων.		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη ζάντα για τυχόν στρέβλωση.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την πίεση αέρα των ελαστικών.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>

	Kάθε δύο χρόνια	Kάθε χρόνο	Kάθε 30.000 km	Kάθε 15.000 km	Mετά από 1.000 km
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές. Σέρβις πιρουνιού και σέρβις αμορτισέρ, ανάλογα με τις ανάγκες και το σκοπό χρήσης.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες.		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Ελέγξτε την αλυσίδα, το γρανάζι τροχού και το γρανάζι κινητήρα αλυσίδας. (☞ σελ. 118)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. (☞ σελ. 115)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. (☞ σελ. 150)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής. (☞ σελ. 210)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα. Καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα.		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. (Το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει αφαιρεθεί)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε τα μπουζί. (Το φίλτρο αέρα έχει αφαιρεθεί)			<input checked="" type="radio"/>		
Ελέγξτε το διάκενο των βαλβίδων. (Το φίλτρο αέρα και τα μπουζί έχουν αφαιρεθεί)				<input checked="" type="radio"/>	
Αλλάξτε τις μεμβράνες του SLS.				<input checked="" type="radio"/>	
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο μπροστινού τροχού.					<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.					<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν τιμονιού. (☞ σελ. 121)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη ρύθμιση του συστήματος φώτων. (☞ σελ. 198)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		

	Kάθε δύο χρόνια	Kάθε χρόνο	Kάθε 30.000 km	Kάθε 15.000 km	Mετά από 1.000 km
Τελικός έλεγχος: Ελέγχετε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο.	○	●	●	●	●
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στο δρόμο. 	○	●	●	●	●
Ελέγχετε την προσαρμογή CO με το εργαλείο διάγνωσης της KTM. 	○	●	●		
Πραγματοποιήστε επαναφορά της ένδειξης διαστημάτων σέρβις. 	○	●	●	●	●
Πραγματοποιήστε την καταχώριση των εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net και στο βιβλίο συντήρησης & εγγύησης. 	○	●	●	●	●

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα

11.3 Συνιστώμενες εργασίες

	Κάθε τέσσερα χρόνια	Κάθε δύο χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 15.000 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε / καθαρίστε το μπεκ λαδιού για τη λίπανση του συμπλέκτη.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
Ελέγξτε το ρουλεμάν του ψαλιδιού.		<input checked="" type="radio"/>			
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο.		<input checked="" type="radio"/>			
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαινό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε την ευκολία κίνησης.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης. (Super Adventure CN)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση.		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε / διορθώστε τη στάθμη υγρού του υδραυλικού συμπλέκτη. (σελ. 121)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Αλλάξτε το υγρό του υδραυλικού συμπλέκτη.				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη σύσφιξη των βιδών και των παξιμαδιών.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το ψυκτικό υγρό.					<input checked="" type="radio"/>

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα