

11.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.

Σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες χρήσης, ενδέχεται στη χώρα σας να ισχύουν αποκλίνοντα διαστήματα σέρβις.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης, ενδέχεται να μεταβληθούν ορισμένα διαστήματα σέρβις και σύνολα εργασιών. Το τελευταίο έγκυρο πρόγραμμα σέρβις είναι πάντοτε αναρτημένο στο KTM Dealer.net. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες πληροφορίες.

11.2 Υποχρεωτικές εργασίες

	Kάθε δύο χρόνια	Kάθε χρόνο	Kάθε 15.000 km	Kάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τις σήτες λαδιού. (σελ. 238)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχτε τους δίσκους των φρένων. (σελ. 159)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού. (σελ. 164)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (σελ. 170)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

	Κάθε δύο χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 15.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγχετε την κατάσταση των ελαστικών. ( σελ. 188)	○	●	●	●	●
Ελέγχετε την πίεση αέρα των ελαστικών. ( σελ. 191)	○	●	●	●	●
Ελέγχετε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές.	○	●	●	●	●
Ελέγχετε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. ( σελ. 160)	○	●	●	●	●
Ελέγχετε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. ( σελ. 165)	○	●	●	●	●
Ελέγχετε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές. (Όλα τα βασικά μοντέλα)	○	●	●	●	●
Ελέγχετε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές. Πραγματοποιήστε σέρβις πιρουνιού και σέρβις αμορτισέρ, ανάλογα με τις ανάγκες και το σκοπό χρήσης. (RC 390 R EU)	○	●	●	●	●
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες. ( σελ. 129)		●	●		
Ελέγχετε την αλυσίδα και τα γρανάζια της αλυσίδας. ( σελ. 141)		●	●	●	●
Ελέγχετε την τάση της αλυσίδας. ( σελ. 137)	○	●	●	●	●
Ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής. ( σελ. 217)	○	●	●	●	●
Ελέγχετε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου. 	○	●	●	●	●
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα. 		●	●		
Ελέγχετε τις ντίζες Bowden για τυχόν ζημιά, σημεία τσάκισης και σωστή ρύθμιση. 	○	●	●	●	●
Ελέγχετε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. 	○	●	●	●	●

	Κάθε δύο χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 15.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγχετε το διάκενο των βαλβίδων. 	<input type="radio"/>				
Ελέγχετε το διάκενο βαλβίδων, αλλάξτε το μπουζί. 				<input checked="" type="radio"/>	
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού.					<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο της πίσω τροχού. 					<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε τον τζόγο των ρουλεμάν πιμονιού. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγχετε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεσαίας σκάλας. (Βιβλ. σελ. 209)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Ελέγχετε τη ρύθμιση μπροστινού φαναριού για το φως μεγάλης σκάλας. (Βιβλ. σελ. 210)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Τελικός έλεγχος: Ελέγχετε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στο δρόμο. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Πραγματοποιήστε επαναφορά της ένδειξης διαστημάτων σέρβις. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Πραγματοποιήστε την καταχώριση των εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net και στο βιβλίο συντήρησης & εγγύησης. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα

11.3 Συνιστώμενες εργασίες

	Κάθε τέσσερα χρόνια	Κάθε χρόνο	Κάθε 30.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγχετε το πλαισιο. 					•
Ελέγχετε το ψαλίδι. 					•
Ελέγχετε το ρουλεμάν ψαλιδιού. 				•	•
Ελέγχετε το ρουλεμάν τροχού. 			•	•	•
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαϊνό σταντ, μανέτες, αλυσιδά, ...) και ελέγχετε την ευκολία κίνησης. 	○	•	•	•	•
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης. 	○	•	•	•	•
Ελέγχετε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λασπιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση. 	○	•	•	•	•
Ελέγχετε την αντιψυκτική προστασία. 	○	•	•	•	
Αλλάξτε το ψυκτικό υγρό. (Εβδ σελ. 229)					•
Ελέγχετε τη σύσφιξη των βιδών και των παξιμαδιών. 	○	•	•	•	•

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα