

10.1 Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι περαιτέρω εργασίες, που προκύπτουν από τις υποχρεωτικές εργασίες ή/και από τις συνιστώμενες εργασίες, πρέπει να ανατίθενται ξεχωριστά και χρεώνονται ξεχωριστά.

Σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες χρήσης, ενδέχεται στη χώρα σας να ισχύουν αποκλίνοντα διαστήματα σέρβις.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέλιξης, ενδέχεται να μεταβληθούν ορισμένα διαστήματα σέρβις και σύνολα εργασιών. Το τελευταίο έγκυρο πρόγραμμα σέρβις είναι πάντοτε αναρτημένο στο KTM Dealer.net. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος KTM της περιοχής σας θα σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες πληροφορίες.

10.2 Υποχρεωτικές εργασίες

	Κάθε 24 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 15.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Πραγματοποιήστε ανάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού, καθαρίστε τις σήτες λαδιού. <small>(σελ. 216)</small>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τους δίσκους των φρένων. (σελ. 137)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του μπροστινού τροχού. (σελ. 143)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα τακάκια του φρένου του πίσω τροχού. (σελ. 153)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

	Κάθε 24 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 15.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε τα σωληνάκια των φρένων για τυχόν ζημιά και διαρροές. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. ( σελ. 139)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο φρένο του πίσω τροχού. ( σελ. 148)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών. ( σελ. 168)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε την πίεση ελαστικών. ( σελ. 170)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε το αμορτισέρ και το πιρούνι για διαρροές.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Καθαρίστε τις ξύστρες στις μπουκάλες. ( σελ. 117)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Ελέγξτε την αλυσίδα και τα γρανάζια της αλυσίδας. ( σελ. 128)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. ( σελ. 124)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. ( σελ. 200)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τη λειτουργία του βεντιλατέρ ψυγείου. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το κουτί του φίλτρου αέρα. 		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Ελέγξτε τις ντίζες Bowden για τυχόν ζημιά, σημεία τσάκισης και σωστή ρύθμιση. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν ζημιά και σημεία τσάκισης. 	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ελέγξτε το διάκενο βαλβίδων, αλλάξτε το μπουζί. 			<input type="radio"/>		
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του μπροστινού τροχού. 					<input checked="" type="radio"/>

	Κάθε 24 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 15.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Αλλάξτε το υγρό φρένων στο φρένο του πίσω τροχού.					•
Ελέγξτε τον τζόγο των ρουλεμάν τιμονιού.	○	•	•	•	•
Ελέγξτε τη ρύθμιση του μπροστινού φαναριού. ( σελ. 190)	○	•	•		
Τελικός έλεγχος: Ελέγξτε το όχημα για οδική ασφάλεια και πραγματοποιήστε δοκιμή στο δρόμο.	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε αινάγνωση της μνήμης βλαβών με το εργαλείο διάγνωσης της KTM μετά τη δοκιμή στον δρόμο.	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε επαναφορά της ένδειξης διαστημάτων σέρβις.	○	•	•	•	•
Πραγματοποιήστε την καταχώριση εργασιών σέρβις στο KTM Dealer.net.	○	•	•	•	•

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΡΒΙΣ

10.3 Συνιστώμενες εργασίες

	Κάθε 48 μήνες	Κάθε 12 μήνες	Κάθε 30.000 km	Κάθε 7.500 km	Μετά από 1.000 km
Ελέγξτε το πλαίσιο. 					•
Ελέγξτε το ψαλίδι. 					•
Ελέγξτε το ρουλεμάν ψαλιδιού για τυχόν τζόγο. 				•	•
Ελέγξτε τα ρουλεμάν των τροχών για τυχόν τζόγο. 				•	•
Ελέγξτε την αντιψυκτική προστασία. 	○	•	•	•	•
Αλλάξτε το ψυκτικό υγρό.  (σελ. 206)					•
Αδειάστε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης. 	○	•	•	•	•
Ελέγξτε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες (π.χ. καυσίμου, ψυκτικού υγρού, εξαερισμού, αποστράγγισης, ...) και τα λαστιχένια καλύμματα για ρωγμές, στεγανότητα και σωστή τακτοποίηση. 	○	•	•	•	•
Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη (π.χ. πλαϊνό σταντ, μανέτες, αλυσίδα, ...) και ελέγξτε την ευκολία κίνησης. 	○	•	•	•	•
Ελέγξτε τις εύκολα προσβάσιμες, σχετικές με την ασφάλεια βίδες και τα παξιμάδια για σταθερή έδραση. 	○	•	•	•	•

- Μεμονωμένο διάστημα
- Περιοδικό διάστημα